



Instructions

Your Paper Thin Indoor TV Antenna can be used anywhere indoors, at Home or in an RV. ANTOP's New Generation Digital Technology allows you the flexibility to set up your antenna in various locations and still receive a great digital reception. Following are instructions for indoor installation. Read through all instructions prior to beginning installation procedure.


- 1. Connecting:** Connect the coaxial cable to the ANTENNA/CABLE IN connector in the back of the TV or converter box.



- 2. Setting and Scanning:** In the TV's setup menu, set the mode to "Antenna" or "Air", then, set TV to "Scan" for channels. Consult the TV manual for detailed instructions.



- 3. Locating and Placing:** Test the antenna in multiple locations to find the best one before mounting the antenna. A high location or positioning the antenna toward the broadcast tower may result in better reception.



- 4. Mounting:** Secure the antenna with the provided double sided sticker on any non-metallic structure.

Important!

Please read below before returning this product to your retailer.

Please perform a Channel Scan after connecting and positioning your antenna to receive all available TV channels.

Also perform a Channel Scan:

- Anytime the antenna is moved
- Once a month
- If you lose a channel

Scanning finds all available channels including those that have been added or changed.

Contact us for Technical Support

- service@antopantenna.com
- 1-909-947-8883

WARRANTY POLICY

Customers should first contact their place of purchase to determine the reseller's warranty policy. Antop Antenna's warranty will take effect after the expiration of reseller's policy. **Antop Antenna**, warrants its products for a period of one (1) year from the original date of purchase. Warranty is valid only with proof of purchase. Warranty does not apply to defects or failures of the product caused by; neglect, misuse, negligence, accident, abuse, mishandling, misapplication, alteration, modification, power outage, unauthorized/unreasonable use, or any uncontrollable environmental damage.

RETURNS & REFUNDS

For any return, customers should first contact their place of purchase to determine the reseller's return policy. A Return Material Authorization (RMA) number must be obtained in advance by contacting Antop Antenna customer service via e-mail or telephone. Merchandise returned to Antop Antenna must have a RMA number displayed on the box and a copy of your proof of purchase inside the package. Absolutely no refund after 30 days of purchase from Antop Antenna. A restocking fee of 15% will be deducted from any refund, ask representative for further details. Refund policy for US & Canada customers only.

EXCHANGE & REPLACEMENT

For any exchange or replacement, customers should first contact their place of purchase to determine the reseller's policies. No upgrades or exchanges for different models or SKU's. One (1) Year limited manufacturer's warranty for exchange of product due to malfunction, failure or defect, missing parts or components. Exchanges will be for the same item, model and/or SKU, within one (1) year of original purchase date. A Return Material Authorization (RMA) number must be issued by Antop Antenna prior to returning any product or part. To obtain an RMA, contact Antop Antenna via email or telephone.


SHIPPING & COSTS

Customer will be responsible for shipping costs of merchandise sent to Antop Antenna. Please consult a customer service representative for details. When shipping any item to Antop Antenna, please consider using a trackable shipping method. Antop Antenna cannot be held responsible for lost or misdirected shipments. Exchanged and returned products must be sent to: Antop Antenna, RMA Department, 1650 S. Balboa Ave, Ontario, California 91761. To receive a Return Material Authorization from Antop Antenna please send your request to RMA Dept: Support@antopusa.com or to speak to Customer Service: Via telephone, M-F, 9am to 5pm (PST) 909-947-8883.


Instrucciones para instalación

Su antena de televisión de alta definición se puede utilizar como una antena interior: en casa como una antena móvil en vehículos de recreo. La tecnología digital de última generación de ANTOP le permite tener la flexibilidad de ubicar su antena en diferentes lugares, y aún así recibir una excelente señal digital. A continuación, encontrará las instrucciones para instalación. Lea todas las instrucciones antes de comenzar el procedimiento de instalación.


- 1. Conexión:** Conecte el cable coaxial al conector ANTENNA/CABLE IN en la parte posterior de la TV o decodificador.



- 2. Configuración y escaneo:** En el menú de configuración de la televisión, ajuste el modo a "Antena" o "Air" y, a continuación, active la función "Scan" de la TV para buscar canales. Consulte el manual de la televisión para obtener instrucciones detalladas.



- 3. Localización y Colocación:** TPruébe de la antena en múltiples lugares para encontrar la mejor opción antes de montar la antena. Una localización alta o la colocación de la antena hacia la torre de transmisión puede resultar en una mejor recepción.



- 4. Montaje:** Secure the antenna with the provided double sided sticker on any non-metallic structure.

¡Importante!

Por favor, lea a continuación antes de devolver el producto a la tienda.

Para recibir todos los canales de TV disponibles, por favor, realice una búsqueda de canales después de la conexión y el posicionamiento de la antena. También realizar una búsqueda de canales:

- Cada vez que se mueve la antena
- Una vez al mes
- Si pierde un canal

El escaneo busca todos los canales disponibles, incluyendo los que se han añadido o modificado.

Contacto para Soporte Técnico:

- service@antopantenna.com
- 1-909-947-8883

PÓLIZA DE GARANTÍA

Cientes deben primero contactar el lugar de compra para determinar la política de garantía del revendedor. La garantía de Antop Antena entrará en vigor después del vencimiento de la política del revendedor. Antop Antena Inc., garantiza sus productos por un periodo de un año a partir de la fecha de compra original. La garantía sólo es válida con el comprobante de compra original del producto. Esta garantía no aplica para ningún defecto o falla en el producto causados por negligencia, mal uso, accidentes, abuso, maltrato, uso indebido, alteración, modificación, interrupción eléctrica, uso no autorizado/no razonable, o cualquier daño causado por condiciones ambientales no controlables.

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y/O DEVOLUCIÓN

Cientes deben primer contactar el lugar de compra para determinar la política de reembolso y/o devolución del revendedor. La mercancía devuelta a Antop Antena debe tener el número RMA (Autorización de devolución de mercancías). El número RMA se puede obtener por adelantado de un representante de servicio al cliente perteneciente al departamento de devoluciones de Antop Antena. La mercancía devuelta debe tener el número RMA en la caja y una copia del comprobante de compra dentro del empaque. No se hará ningún reembolso después de 30 días a partir de la fecha de compra. Una tarifa de reposición del 15% se deducirá de un reembolso; pregunte a un representante para más detalles. Política de reembolso sólo para clientes de EE.UU. y Canadá.

REEMPLAZOS Y/O INTERCAMBIOS

Cientes deben primero contactar el lugar de compra para determinar la política de reemplazos y/o intercambios del revendedor. Un (1) año de garantía estándar limitada de fabricación para intercambiar productos debido a mal funcionamiento, falla o parte(s) defectuosa(s); los intercambios de componentes faltantes serán para el mismo artículo, modelo, SKU, dentro de un plazo de 1 año a partir de la fecha de compra. No se harán intercambios por modelos/SKUs diferentes o mejores. La mercancía devuelta debe tener el número RMA (Autorización de devolución de mercancías). El número RMA se puede obtener por adelantado de un representante de servicio al cliente perteneciente al departamento de devoluciones de Antop Antena.

ENVÍO Y COSTOS

El cliente será responsable de los gastos de envío de la mercancía enviada a Antop Antena. Consulte a un representante de servicio al cliente para obtener más detalles. Al devolver un artículo, debe considerar el uso de un transportista con seguimiento del envío. Antop Antena no se hace responsable de los envíos perdidos o mal dirigidos. Los productos para reposición deben llevar un número RMA, copia del comprobante de la compra y deben enviarse a: Antop Antena, RMA Department, 1650 S. Balboa Ave, Ontario, California 91761. Para obtener un número RMA envíe un correo electrónico a Support@antopusa.com. Para información de servicio al cliente: Llame al 909.947.8883 de Lunes a Viernes desde las 9:00 AM hasta las 5:00 PM (PST).